peerless-AV™

Installation and Assembly:

Accessory Shelf for Small Pivot and Articulating Mounts

Model: ACC955



Max Load Capacity: 15 lb (6.8 kg)

2300 White Oak Circle • Aurora, Il 60502 • (800) 865-2112 • Fax: (800) 359-6500 • www.peerlessmounts.com

ISSUED: 09-26-11 SHEET #: 120-9124-3 03-02-12

NOTE: Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

⚠ WARNING

- Do not begin to install your Peerless product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, for US customers please call Peerless customer care at 1-800-865-2112, for all international customers, please contact your local distributor.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, has experience with basic building construction, and fully understands these instructions.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Never exceed the Maximum Load Capacity. See page one.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Overtightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

Tools Needed for Assembly

- phillips screwdriver
- level
- utiltiy knife
- adjustable wrench

Before you begin, make sure all parts shown are included with your product.

Parts List

	Description	Qty.	Part #
A	horizontal bracket	2	125-P1259
B	shelf	2	125-P1279
C	left mount bracket	1	125-P1262
D	right mount bracket	1	125-P1260
E	M5 x 16mm self tapping screw	10	520-9515
F	washer	14	540-9400
G	nut	4	530-1019
H	cover	2	125-1274
I	left cap	2	125-1276
J	right cap	2	125-1275
K	adjustment bracket	2	125-P1261

Parts may appear slightly different than illustrated.



1 Display must be removed from display mount prior to installing speaker mount. Attach mount brackets (**C, D**) to display mount using M4, M5 or M6 screws provided with your display mount.
NOTE: M8 screws cannot be used with this accessory. **NOTE:** See your display mount instructions for details.



2 Attach adjustment brackets (**K**) to mount brackets (**C**, **D**) using four screws (**E**) and four washers (**F**).
NOTE: Do not fully tighten screws (**E**) until step 5.



3 Attach shelves (**B**) to horizontal brackets (**A**) using four screws (**E**), eight washers (**F**) and four nuts (**G**).



4 Attach horizontal brackets (**A**) to adjustment brackets (**K**) using two screws (**E**) and two washers (**F**).



ISSUED: 09-26-11 SHEET #: 120-9124-3 03-02-12

5 Adjust accessory shelf to desired height then tighten four screws (**E**).



6 Use a utility knife to cut covers (**H**) to fit around adjustment brackets (**K**) and shelves (**B**) on horizontal brackets (**A**). **NOTE**: In order to break the caps apart you may have to bend covers (**H**) on the cut marks.



7 Attach covers (**H**) to horizontal brackets (**A**). Attach left cap (**I**) and right cap (**J**) to horizontal brackets (**A**).



ISSUED: 09-26-11 SHEET #: 120-9124-3 03-02-12

© 2012, Peerless Industries, Inc. All rights reserved.
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

peerless-AV™

Instalación y montaje:

Estante para accesorios
Pivote de la Pequeña y articulación de Montes

Modelos: ACC955



Capacidad Máxima de Soportar Carga: 15 lb (6.8 kg)

2300 White Oak Circle • Aurora, Il 60502 • (800) 865-2112 • Fax: (800) 359-6500 • www.peerlessmounts.com

PUBLICADO: 09-26-11 HOJA #: 120-9124-3 03-02-12

NOTA: Lea la hoja de instrucciones completa antes de comenzar la instalación y el ensamblaje.

⚠ ADVERTENCIA

- No comience a instalar su producto de Peerless hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en la Hoja de Instalación. Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las instrucciones o las advertencias, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112 si está en EE. UU. Si es un cliente internacional, por favor, comuníquese con su distribuidor local.
- Este producto sólo debe ser instalado por una persona que tenga una buena aptitud mecánica, que tenga experiencia en construcción básica de edificios y que entienda estas instrucciones en su totalidad.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los fijadores y componentes.
- Nunca sobrepase la capacidad máxima de soportar carga. Vea la página 5.
- Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los artículos y puede disminuir significativamente su fuerza de fijación.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones a individuos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje

- destornillador phillips
- nivel
- cuchillo
- llave ajustable

Antes de comenzar, asegúrese de que su producto incluye todas las piezas ilustradas.

Lista de piezas

	Descripción	Cant.	N.º de pieza
A	soporte horizontal	2	125-P1259
B	estante	2	125-P1279
C	izquierda soporte de montaje	1	125-P1262
D	derecho soporte de montaje	1	125-P1260
E	tornillo autorroscante M5 x 16mm	10	520-9515
F	arandela	14	540-9400
G	tuerca	4	530-1019
H	tapa	2	125-1274
I	tapa de la izquierda	2	125-1276
J	tapa de la derecha	2	125-1275
K	adjustment bracket	2	125-P1261

Algunas partes pueden diferir un poco de las ilustradas.



PUBLICADO: 09-26-11 HOJA #: 120-9124-3 03-02-12

1 La pantalla debe ser retirado de la pantalla de montaje antes de instalar los altavoces de montaje. Fije soportes de montaje (**C, D**) para mostrar montaje utilizando los tornillos M4, M5 o M6 incluidos con el soporte para pantalla. **NOTA:** M8 tornillos no se puede utilizar con este accesorio. **NOTA:** Consulte las instrucciones de montaje de pantalla para obtener más detalles.



2 Fije los soportes de ajuste (**K**) para montaje en bastidor (**C**, **D**) con cuatro tornillos (**E**) y cuatro arandelas (**F**). **NOTA:** No apriete los tornillos (**E**) hasta el paso 5.



3 Adjuntar los estantes (**B**) a los soportes de horizontal (**A**) con cuarto tornillos (**E**), ocho arandelas (**F**) y cuarto tuerca (**G**).



4 Adjuntar los soportes horizontales (**A**) a los soportes de ajuste (**K**) con dos tornillos (**E**) y dos arandelas (**F**).



PUBLICADO: 09-26-11 HOJA #: 120-9124-3 03-02-12

5 Ajuste estante para accesorios a la altura deseada y apretado los cuatro tornillos (**E**).



6 Utilizar un cuchillo para cortar las tapas (**H**) para encajar alrededor de los soportes de ajuste (**K**) y las estantes (**B**) en los soportes horizontales (**A**). **NOTA**: En el fin de romper las tapas aparte es posible que tenga que doblar las tapas (**H**) en las marcas de corte.



7 Coloque las tapas (**H**) a los soportes horizontales (**A**). Adjuntar tapa a la izquierda (**I**) y la tapa derecha (**J**) en los soportes horizontales (**A**).



PUBLICADO: 09-26-11 HOJA #: 120-9124-3 03-02-12

© 2012, Peerless Industries, Inc. Todos los derechos reservados.
Cualesquiera otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos dueños.

peerless-AV™

Installation et assemblage:

Accessoires rack pivot pour les petits et les monts articuler

Modèles: ACC955



Capacité de Charge Maximum: 15 lb (6.8 kg)

2300 White Oak Circle • Aurora, Il 60502 • (800) 865-2112 • Fax: (800) 359-6500 • www.peerlessmounts.com

PUBLIÉ LE: 09-26-11 FEUILLE nº: 120-9124-3 03-02-12

REMARQUE: lisez entièrement la fiche d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne commencez pas à installer votre produit Peerless avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans cette fiche d'installation. Pour toute question concernant les instructions ou les avertissements, veuillez appeler le service à la clientèle de Peerless au 1-800-865-2112; tous les clients internationaux sont priés de contacter leur distributeur local.
- Ce produit doit être installé uniquement par quelqu'un possédant une bonne aptitude à la mécanique, une expérience de la construction immobilière et ayant bien compris ces instructions.
- Assurez-vous que la surface de support puisse soutenir sans danger la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces et composants qui y sont attachés.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum. Reportez-vous à la page 9.
- Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique.
- Serrez fermement les vis, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les composants et en réduire considérablement la capacité de support.
- Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit et des blessures corporelles.

Outils nécessaires au montage

- tournevis phillips
- niveau
- couteau
- clé à écrous

Avant de commencer, veillez à ce que toutes les pièces énumérées soient incluses.

Liste des pièces

	Description	Qté	Référence des pièces
A	support horizontale	2	125-P1259
B	étagères	2	125-P1279
C	gauche support de montage	1	125-P1262
D	droite support de montage	1	125-P1260
E	vis autotaraudeuse M5 x 16mm	10	520-9515
F	rondelle	14	540-9400
G	écrou	4	530-1019
H	couvercle	2	125-1274
I	couvercle gauche	2	125-1276
J	couvercle right	2	125-1275
K	support de réglage	2	125-P1261

Il est possible que les pièces semblent légèrement différentes de celles illustrées ici.



PUBLIÉ LE: 09-26-11 FEUILLE nº: 120-9124-3 03-02-12

1 L'écran doit être retiré de l'écran de montage avant d'installer le mont haut-parleur. Montez parenthèses (**C, D**) pour afficher monter en utilisant les vis M4, M5 ou M6 fournies avec votre monture d'affichage. **REMARQUE:** Vis M8 ne peut pas être utilisé avec cet accessoire. **REMARQUE:** Voir vos instructions de montage d'affichage pour les détails.



2 Fixer les supports de réglage (**K**) pour montage en rack (**C**, **D**) à l'aide de quatre vis (**E**) et quatre rondelles (**F**). **REMARQUE:** Ne serrez pas complètement les vis (**E**) jusqu'à l'étape 5.



3 Fixer étagères (**B**) à crochets de horizontal (**A**) à l'aide de quatre vis (**E**), huit rondelles (**F**) et quatre écrou (**G**).



4 Fixer les supports horizontaux (**A**) pour supports de réglage (**K**) à l'aide de deux vis (**E**) et deux rondelles (**F**).



5 Ajustez le Accessoires rack à la hauteur désirée, puis serrés quatre vis (**E**).



6 Utiliser un couteau pour couper couvercle (**H**) pour s'adapter autour de supports de réglage (**K**) et des étagères (**B**) sur des supports horizontaux (**A**). **NOTE**: Afin de briser les couvercle à part que vous pourriez avoir à se plier couvercle (**H**) sur les marques de coupe.



7 Fixez couvercle (**H**) à des supports horizontaux (**A**). Attacher tapa gauche (**I**) et le tapa droit (**J**) sur des supports horizontaux (**A**).



© 2012, Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés.
Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Peerless Industries, Inc. (“Peerless”) warrants to original end-users of Peerless® products will be free from defects in material and workmanship, under normal use, for a period of five years from the date of purchase by the original end-user (but in no case longer than six years after the date of the product’s manufacture). At its option, Peerless will repair or replace, or refund the purchase price of, any product which fails to conform with this warranty.

In no event shall the duration of any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose be longer than the period of the applicable express warranty set forth above. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty does not cover damage caused by (a) service or repairs by the customer or a person who is not authorized for such service or repairs by Peerless, (b) the failure to utilize proper packing when returning the product, (c) incorrect installation or the failure to follow Peerless’ instructions or warnings when installing, using or storing the product, or (d) misuse or accident, in transit or otherwise, including in cases of third party actions and force majeure.

In no event shall Peerless be liable for incidental or consequential damages or damages arising from the theft of any product, whether or not secured by a security device which may be included with the Peerless® product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and is the sole remedy with respect to product defects. No dealer, distributor, installer or other person is authorized to modify or extend this Limited Warranty or impose any obligation on Peerless in connection with the sale of any Peerless® product.

This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

peerless-AV™

www.peerlessmounts.com

© 2012 Peerless Industries, Inc.

Español

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Peerless Industries, Inc. (Peerless) les garantiza a los usuarios finales originales de los productos Peerless® que los productos Peerless® estarán libres de defectos de materiales o de manufactura, en condiciones de uso normal, durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha en la que el usuario final original compre cualquier producto (pero, en ningún caso, durante un periodo mayor de 6 años después de la fecha de manufactura del producto). Queda a la discreción de Peerless, reparar, reemplazar o rembolsar el precio de compra de cualquier producto que no cumpla esta garantía.

La duración de toda garantía implícita de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito en particular no sobrepasará en caso alguno el periodo de vigencia de la garantía explícita correspondiente indica en lo anterior. Algunos Estados no permiten que se establezcan limitaciones en relación con el periodo de duración de una garantía implícita, de manera que es posible que la limitación expuesta en lo anterior no sea pertinente a usted.

Esta garantía no cubre daños causados por (a) trabajos de mantenimiento o de reparación hechos por el cliente o alguna persona que no esté autorizada por Peerless para realizar dichos trabajos de mantenimiento o de reparación, (b) no empacar el producto como es debido si lo devuelve, (c) hacer una instalación incorrecta o no seguir las instrucciones o las advertencias de Peerless al instalar, utilizar o guardar el producto o (d) el mal uso o los accidentes, en tránsito o en otras circunstancias, incluidos los casos relacionados con las acciones de terceros o una fuerza mayor.

Peerless no tendrá responsabilidad en ningún caso de daños y perjuicios incidentales o indirectos o de daños y perjuicios que surjan por el robo de cualquier producto, ya sea que el mismo esté o no esté asegurado con un dispositivo de seguridad que se haya incluido con el producto de Peerless®. Algunos Estados no permiten que se excluyan o se establezcan limitaciones en relación con los daños y perjuicios incidentales o indirectos, de manera que es posible que la limitación o la exclusión expuesta en lo anterior no sea pertinente a usted.

Esta garantía remplaza toda otra garantía, expresa o implícita, y es el único recurso en lo que respecta a los defectos del producto. Ningún concesionario, distribuidor, instalador ni ninguna otra persona está autorizada a modificar o extender esta Garantía Limitada ni a imponer obligación alguna a Peerless en relación con la venta de cualquier producto de Peerless®.

Esta garantía concede derechos específicos creados por ley y es posible que usted, además, tenga otros derechos que varían de acuerdo con el Estado donde se encuentre.

peerless-AV™

www.peerlessmounts.com

© 2012 Peerless Industries, Inc.

GARANTIE DE CINQ ANS

Peerless Industries, Inc. (« Peerless ») garantit aux utilisateurs finaux d'origine des produits PeerlessMD que lesdits produits ne présenteront aucun défaut de matériau ou de main-d'œuvre, dans la mesure où ils sont utilisés normalement, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final d'origine (mais en aucun cas plus de six ans après la date de fabrication du produit). Peerless, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout produit non conforme aux termes de cette garantie, ou en remboursera le prix d'achat.

La durée de toute garantie implicite de qualité commerciale ou d'application à un usage particulier n'excédera en aucun cas la durée de la garantie applicable expressément stipulée plus haut. Certains états ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, et la limitation ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par (a) un entretien ou des réparations effectués par l'acheteur ou une personne non autorisée par Peerless à effectuer un tel entretien ou de telles réparations, (b) un emballage inadéquat lors de l'expédition d'un produit retourné, (c) une installation incorrecte ou le non-respect des instructions ou mises en garde de Peerless lors de l'installation, l'utilisation ou le rangement du produit, ou (d) une mauvaise utilisation ou un accident survenu lors d'un transport ou autrement, y compris l'intervention de tiers et les cas de force majeure.

Peerless ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque dommage accessoire ou indirect que ce soit ni de dommages résultant du vol d'un quelconque produit, que celui-ci ait été ou non protégé par un dispositif de sécurité intégré à un produit PeerlessMD. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, et il est possible que les restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

Les dispositions de cette garantie remplacent toute autre garantie expresse ou implicite et constituent le seul recours possible en cas de défectuosité d'un produit. Aucun marchand, distributeur, installateur ou autre personne n'est autorisé à modifier ou étendre la portée de cette garantie limitée, ni à imposer quelque obligation ce que soit à Peerless en ce qui concerne la vente de tout produit PeerlessMD.

Cette garantie offre des droits juridiques particuliers auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, susceptibles de varier d'une province ou d'un état à l'autre.

peerless-AV™

www.peerlessmounts.com

© 2012 Peerless Industries, Inc.

ISSUED: 09-26-11 SHEET #: 120-9124-3 03-02-12